

Senha do modem ST510v6

Segue abaixo usuário e senha para acesso à página de configuração do modem, caso não funcione é necessário efetuar o reset do modem para que ele volte ao padrão de fábrica.

Usuário/Senha Região GVT

Usuário: admin

Senha: gvt12345

Usuário/Senha Região Velox

Usuário: root

Senha: Deixe em Branco

Procedimento de Reset

Com o modem ligado pressione o orifício de RESET até que a luz PWR acenda em vermelho então solte e aguarde o modem iniciar.