

Assistência Remota

Acesse a pagina de configuração Web de seu modem Thomson TG508.
Na pagina inicial Clique em assistência remota.

Thomson Gateway - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

http://192.168.1.1/

Mais visitados Primeiros passos Últimas notícias Suggested Sites Web Slice Gallery

Thomson Gateway

Thomson TG508

Logado Como : root

Início

Thomson Gateway

Conexão de Banda Larga

Caixa de Ferramenta

Rede Local

Ajuda

Início

Thomson Gateway

- Informações
 - Nome do Produto: Thomson TG508
 - Versão de Software: 6.4.8.2

Conexão de Banda Larga

- PPPoE_PVC0 Desconectado

Caixa de Ferramenta

- Compartilhamento de Jogos e Aplicativos
- Firewall Desativado
- Detecção de Invasão Desabilitar
- DNS Dinâmico Desabilitar
- Gerenciamento de usuários
- Roteamento dinâmico
- TR-069 configuração Desabilitar
- Configuração SNMP Habilitar
- Assistência remota Desabilitar

Rede Local

- Ethernet SAOP05

Concluído

Depois clique em ativar a Assistencia Remota, e em Host remoto atribua seu IP Externo e clique em aplicar.

Para acessar a pagina remota digite HTTP://IPEXTERNO:81

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying the Thomson TG508 web interface. The browser's address bar shows the URL `http://192.168.1.1/`. The page title is "Assistência remota". The interface includes a navigation menu on the left with options like "Início", "Thomson Gateway", "Conexão de Banda Larga", "Caixa de Ferramenta", "Compartilhamento de Jogos e Aplicativos", "Firewall", "Detecção de Invasão", "DNS Dinâmico", "Roteamento dinâmico", "Gerenciamento de usuários", "TR-069 configuração", "Configuração SNMP", "Assistência remota", "Rede Local", and "Ajuda". The main content area is titled "Assistência remota" and contains a "Configuração" section with the following fields: "Ativar a Assistencia remota" (checkbox), "Host remoto" (IP address fields: 0, 0, 0, 0), and "HTTP Port" (81). An orange arrow points to the "Ativar a Assistencia remota" checkbox. The "Aplicar" button is located at the bottom right of the configuration section. The status bar at the bottom of the browser shows the URL `http://192.168.1.1/tools_remote.htm`.