

Senha padrão do modem TG 508

Segue abaixo usuário e senha para acesse à página de configuração do modem, caso não funcione é necessário efetuar o reset do modem para que ele volte ao padrão de fábrica.

Usuário/Senha Região GVT

Usuário: admin

Senha: gvt12345

Usuário/Senha Região Oi/Telemar

Usuário: root

Senha: DEIXE EM BRANCO

Procedimento de Reset

Pressione o botão RESET por aproximadamente 20 segundos então solte e aguarde o modem iniciar.