


## Configurar senha para Rede Wireless.

- ✓ Entrar via web no endereço **192.168.1.1** conforme mostrado abaixo:



- ✓ Na pagina do modem entrar na opção **Rede Local**, conforme mostrado abaixo:

A screenshot of the Technicolor Gateway web interface. The browser window title is "Technicolor Gateway - Página inicial - Windows Internet Explorer" and the address bar shows "http://192.168.1.1/". The page header includes "Technicolor TG580v2" and "EN PT". A left sidebar contains navigation links: "Página inicial", "Technicolor Gateway", "Conexão de Banda Larga", "Caixa de Ferramentas", "Rede Local" (highlighted with a red circle), and "Ajuda". The main content area, titled "Página inicial", features a warning message: "Sua conexão DSL é baixo. Verifique se o seu Technicolor Gateway está corretam sua linha telefónica. Se o problema persistir, consulte sua documentação." Below this are three sections: "Technicolor Gateway" with product details (Nome do Produto: TG580v2, Versão de Software: 2.01.11.03k); "Conexão de Banda Larga" with status (PVC1: Desconectado); and "Caixa de Ferramentas" with various settings (Assistência Remota: Desativado, Compartilhamento de Jogos &amp; Serviço, Controle para os Pais, Firewall: Desativado, Detecção de Invasão: Ativado, DNS Dinâmico: Desativado, TR-069 Configuração: Ativado).

✓ Após isso clicar em **WLAN: "Nome do modem na rede"**, Conforme mostrado abaixo:

Technicolor Gateway - Rede Local - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos Nova Guia Google TSA O centro de relacionam... Thomson images & beyond gmail Email do Google

Technicolor Gateway - Rede Local

## Technicolor TG580v2

EN PT

Página inicial > Rede Local

Sua conexão DSL é baixo. Verifique se o seu Technicolor Gateway está corretam... sua linha telefônica. Se o problema persistir, consulte sua documentação.

### Rede Local

**Wireless**

WLAN:GVT-A6B1 (54Mbps)

**Ethernet**

- ethport1 (100Mbps) SAOPD14
- ethport2 (100Mbps)
- ethport3 (100Mbps)
- ethport4 (100Mbps)

Clicar na parte superior direita em **Configurar**, conforme mostrado abaixo:

Technicolor TG580v2

EN PT

Conectados: admin

Página inicial > Rede Local > Interfaces > WLAN: GVT-A6B1

Visão Geral | Detalhes **Configurar**

Sua conexão DSL é baixo. Verifique se o seu Technicolor Gateway está corretamente conectado à sua linha telefônica. Se o problema persistir, consulte sua documentação.

### Ponto de Acesso Wireless - GVT-A6B1

- Configuração**
  - Interface Ativada: Sim
  - Endereço Físico: 7C:4F:85:86:A6:80
  - Nome de rede (SSID): GVT-A6B1
  - Tipo de Interface: 802.11b/g
  - Velocidade atual: 54Mbps
  - Banda: 2.4GHz
  - Ativar WMM: Não
- Segurança Wireless**
  - Modo de segurança: WPA-PSK

- ✓ Na opção **Criptografia**, habilitar uma das duas opções **“Usar criptografia WEP”**\* ou **“Usar criptografia WAP-PSK”**\*\*, conforme mostrado abaixo:

**Ponto de Acesso Wireless - GVT-A6B1**

- **Configuração**
  - Interface Ativada:
  - Endereço Físico: 7C:4F:B5:86:A6:B0
  - Nome de rede (SSID): GVT-A6B1
  - Tipo de Interface: 802.11b / g
  - Velocidade atual: 54Mbps
  - Banda: 2.4GHz
  - Seleção de Canal: Automático
  - Região: Europa
  - Canal: 11
  - Ativar WMM:
- **Segurança Wireless**
  - Transmitir o Nome da Rede:
  - Criptografia:
    - Desativado
    - Usar Criptografia WEP
    - Usar Criptografia WPA-PSK

\* **Usar criptografia WEP:** Quer dizer que sua senha irá conter caracteres Hexadecimais, como **“números”** e as letras **“A,B,C,D,E,F”**.

\*\* **Usar criptografia WAP-PSK:** Quer dizer que sua senha irá conter tanto números quanto letras.

- ✓ Após configurar a senha clicar em **“aplicar”**.