


Configurar senha para Rede Wireless.


- ✓ Entrar via web no endereço 192.168.1.254 conforme mostrado abaixo:



- ✓ Na pagina do modem entrar na opção Rede domestica, conforme mostrado abaixo:



- ✓ Após isso clicar em **WLAN: "Nome do modem na rede"**, Conforme mostrado abaixo:



- ✓ Clicar na parte superior direita em **Configurar**, conforme mostrado abaixo:

THOMSON TG585 v7
en pt

TH

[Administrator] Visão geral | Detalhes | **Configurar** | Ajuda
Início > Rede doméstica > Interfaces > WLAN: Thomson372B0D

Sua conexão DSL está inativa. Verifique se o Thomson Gateway foi conectado corretamente à linha telefônica. Se o problema persistir, consulte a documentação.

Ponto de acesso sem fio - Thomson372B0D

- Configuração**
 - Interface ativada: Sim
 - Endereço físico: 00:1D:68:F0:03:F5
 - Nome de rede (SSID): Thomson372B0D
 - Tipo de interface: 802.11b/g
 - Velocidade real: 54 Mbps
 - Faixa: 2,4G Hz
- Segurança**
 - Permitir novos dispositivos: Novas estações são permitidas (automaticamente)
 - Modo de segurança: nenhum

- ✓ Na opção **Encryption**, habilitar uma das duas opções **“Usar criptografia WEP”*** ou **“Usar criptografia WAP-PSK”****, conforme mostrado abaixo:

THOMSON TG585 v7
en pt

TH

[Administrator] Visão geral | Detalhes | Configurar | Ajuda
Início > Rede doméstica > Interfaces > WLAN: Thomson372B0D

Sua conexão DSL está inativa. Verifique se o Thomson Gateway foi conectado corretamente à linha telefônica. Se o problema persistir, consulte a documentação.

Ponto de acesso sem fio - Thomson372B0D

- Configuração**
 - Interface ativada:
 - Endereço físico: 00:1D:68:F0:03:F5
 - Nome de rede (SSID): Thomson372B0D
 - Tipo de interface: 802.11b/g
 - Velocidade real: 54 Mbps
 - Faixa: 2,4G Hz
 - Seleção de canal: Automático
 - Região: Europe
 - Canal: 6
 - Permitir difusão seletiva a partir da rede de banda larga:
- Segurança**
 - Broadcast Network Name:
 - Permitir novos dispositivos: Novas estações são permitidas (automaticam)
 - Encryption:
 - Desativado
 - Usar criptografia WEP
 - Usar criptografia WPA-PSK

Aplicar Cancelar

* **Usar criptografia WEP:** Quer dizer que sua senha irá conter caracteres Hexadecimais, como **“números”** e as letras **“A,B,C,D,E,F”**.

** **Usar criptografia WAP-PSK:** Quer dizer que sua senha irá conter tanto números quanto letras.

- ✓ Após configurar a senha clicar em **“aplicar”**.

