



Liberação de Acesso Remoto (HTTP) ao Modem

No menu inicial, clique em “Caixa de Ferramentas”, na sequência clique no submenu “Assistência Remota” conforme indicado na figura abaixo.



Com uma linha ADSL ativa, selecione o modo conforme desejado e insira uma senha de acesso ao modem. Posteriormente clique em “Ativar Assistência Remota”.



Na tela seguinte é possível visualizar a senha configurada e desabilitar o acesso remoto no botão “Desativar Assistência Remota”.

